



INSTRUCCIONES DE USO CAR DIP TRANSPARENTE ULTRA BRILLO:

IMPORTANTE MEZCLAR LOS 2 COMPONENTES!!!

- 1- La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo.**
- 2- Retire la tapa inferior de aerosol, donde encontrará una anilla de metal, que tendrá que insertar en el saliente metálico que se encuentra en la parte inferior del aerosol.**
- 3- Una vez insertada la anilla, gire 360° para que internamente se abra un compartimento y se puedan unir los 2 componentes.**
- 4- Agitar al menos 2 min. para que se mezclen bien los 2 componentes.**
- 5- Aplicar una primera capa fina, sin cubris, para que funcione de agarre. Y 5 min. después ya podrá aplicar una capa más gruesa.**
- 6- Tiempo de secado al tacto: 60min aprox. / Tiempo de secado completo: 12h aprox.**
- 7- Su acabado queda suficiente brillante, pero si lo desea, también es posible pulir a máquina 24 horas después.**
- 8- Una vez mezclados los 2 componentes, únicamente podrá utilizarlo en ese periodo de tiempo.**

NOTA: Si aplica el CAR DIP Brillo Transparente sobre algún Color de CAR DIP, con 2/3 capas es suficiente.

Si únicamente va a aplicar el CAR DIP Brillo, sin ningún color debajo, tendrá que aplicar mínimo 6 capas para poderlo retirar fácilmente después.

***Siempre que sigan nuestras instrucciones de aplicación, obtendrá buenos resultados.**

Recomendamos antes de utilizar el aerosol, realizar una prueba en una zona pequeña.

Las pinturas que ofrecemos son de muy buena calidad y no dañan las pinturas originales, ya que se han realizado pruebas.

CANTIDAD de Aerosoles:

- Para 4 llantas 17” ó 18” = 3 sprays CAR DIP Negro Mate + 1 CAR DIP Transparente ULTRA BRILLO**
- Para 4 llantas 18” multipalo o superior= 4 sprays CAR DIP Negro Mate + 1 CAR DIP Transparente ULTRA BRILLO**

*** Utilizando colores más claros, blanco por ejemplo, necesitará 1 spray más.**

*** Para mejor asesoramiento contactar por email.**



